



Get Started

All you need to know to get going.

BOOST MAX™



BOOST MAX™

Para empezar

Todo lo que necesitas saber para iniciar.



Printed in Mexico 081704100233

Boost Mobile. Be Heard.

Thanks for choosing Boost Mobile. This booklet introduces you to the basics of getting started with Boost and your Boost Max.

Boost has always sought to stand for something more. We've listened to you and worked to build a brand that's more responsive and more dedicated to satisfying your wants and needs. It's our mission to let you know that we'll continue to take on the things that are wrong with wireless so you can live your life...without compromise.

For ongoing support and resources, visit **boostmobile.com/support**. There, you'll find guides, tutorials, and more to help you get the most out of your phone.

Note: Available applications and services are subject to change at any time.

Boost Mobile®. Sin Abusos.

Gracias por elegir Boost Mobile. Este folleto te introduce a lo básico para empezar a usar Boost y tu nuevo Boost Max.

Boost siempre se ha esforzado por brindar más calidad. Te hemos escuchado y trabajamos para edificar una marca más receptiva y más dedicada a la satisfacción de tus deseos y necesidades. Es nuestra misión dejarte saber que continuaremos ocupándonos de las cosas que no funcionan en la comunicación inalámbrica para que puedas vivir tu vida... sin dar concesiones.

Para obtener apoyo y recursos, visita **espanol.boostmobile.com/support**. Allí encontrarás guías, tutoriales y más para sacar el máximo provecho a tu teléfono.

Nota: Los servicios y las aplicaciones disponibles están sujetos a cambio.

Usando esta guía

Esta guía "Para empezar" está diseñada para ayudarte a configurar y usar tu nuevo Boost Max. Se divide en cuatro secciones para ayudarte a encontrar la información que necesitas rápida y fácilmente.

Prepárate 5 – – página 5 – Averigua lo que tienes que hacer antes de usar tu teléfono por primera vez, incluyendo insertar la batería y activar tu teléfono Boost.

Conceptos básicos Android™ – – página 7 – Aprende algunos conceptos básicos sobre cómo desplazarte por tu teléfono, utilizar la pantalla de inicio e ingresar texto. Si estás familiarizado con teléfonos Android, probablemente puedes saltarte estas páginas (aunque un curso para refrescar nunca le ha hecho daño a nadie).

Usa tu teléfono 11 – – página 11 – Aprovecha las funciones de tu teléfono y los servicios Boost, desde los conceptos básicos (realizar llamadas) a los más avanzados (usar Google Play™, Wi-Fi™ y más).

Herramientas y recursos 23 – – página 23 – Encuentra consejos útiles para tu teléfono y descubre recursos y otra información de ayuda Boost Mobile. Para información adicional incluyendo la Guía del Usuario completa, videos, tutoriales y foros de la comunidad, visita espanol.boostmobile.com/support/device-support/.

visita espanol.boostmobile.com/support/device-support/ para obtener guías, tutoriales y más

Using This Guide

This Get Started guide is designed to help you set up and use your new Boost Max. It's divided into four sections to help you find the information you need quickly and easily.

Get Ready – page 5 – Find out what you need to do before you use your phone the first time, including inserting a battery and activating your Boost phone.

Android Basics – page 7 – Learn some basics about how to move around on your phone, use the home screen, and enter text. If you're familiar with Android phones, you can probably skip these pages (although a refresher course never hurt anyone).

Use Your Phone – page 11 – Take advantage of your phone's features and Boost services, from the basics (Making Calls) to the more advanced (using Google Play™, Wi-Fi™, and more).

Tools & Resources – page 23 – Find useful tips for your phone and discover resources and other helpful Boost Mobile information. For additional information including the full User Guide, videos, tutorials, and community forums, visit boostmobile.com/support/device-support/.

visit boostmobile.com/support/device-support/ for guides, tutorials, and more

Your Boost Max



Tu Boost Max

Prepara tu teléfono

Carga la batería

1. Inserta el cable USB en el cabezal del cargador.
2. Inserta el extremo pequeño del cable USB en el conector para cargador, en la base del teléfono.
3. Conecta el cabezal del cargador a un enchufe de corriente alterna (AC, en inglés) estándar.

Nota: La batería del teléfono debe estar completamente cargada antes de empezar el proceso de configuración.

Activa tu teléfono

1. Encuentra el número MEID (DEC) de tu teléfono en el paquete o dentro del compartimento de la parte superior trasera del teléfono. Necesitarás este número de 18 dígitos para activar tu teléfono.

2. Ve a espanol.boostmobile.com y haz clic en **activar**. Sigue las indicaciones para ingresar el MEID y después haz clic en **comenzar activación**. Si activas este teléfono nuevo en una cuenta existente, visita **mi cuenta** en espanol.boostmobile.com para actualizar tu teléfono.
- Nota:** También puedes llamar al **1-888-BOOST4U** para usar el sistema de activación automatizado.
3. Sigue los pasos de activación y cuando llegues al final aparecerá la opción de pago, para iniciar tu servicio.
4. Mantén presionado el **botón de encendido** para encender tu nuevo teléfono y sigue las indicaciones en la pantalla para iniciar el servicio.

visita espanol.boostmobile.com/support/device-support/ para obtener guías, tutoriales y más

Get Your Phone Ready

Charge the Battery

1. Insert the USB cable into the charging head.
2. Insert the small end of the USB cable into the charger/accessory jack at the bottom of the phone.
3. Plug the charging head into a standard AC power outlet.

Note: The phone battery should be fully charged before starting the setup process.

Activate Your Phone

1. Find your phone's MEID (DEC) number on the packaging or inside the cover on the back of the phone at the top. You'll need this 18-digit number to activate your phone.

2. Go to **boostmobile.com/activate**, follow the prompts to enter the MEID, and then click **start activation process**. If you are activating this new phone on an existing account, visit **My Account** on **boostmobile.com** to update your handset.

Note: You can also call **1-888-BOOST4U** to use the automated activation system.

3. Continue through the activation steps and at the end you will have the option to pay to get your service started.
4. Press and hold the **Power** button to turn on your new phone, and follow the onscreen prompts to get started.

Set Up Your Phone

Once activated, you may want to set certain options, including setting up your Google™ Account.*

Connections Optimizer

Following phone activation, you may see a Connections Optimizer notice. Read the notice and touch **I Agree** to allow your phone to connect automatically to the best available data network, including Wi-Fi.

Note: You can turn off Connections Optimizer at any time. Touch  >  > **Settings**  > **Mobile networks** > **Connections Optimizer** and then uncheck **Connections Optimizer**.

Set Up a Google Account

Setting up a Google Account lets you access many features of your Android phone. It also allows you to sync Google contacts and apps you may previously have used.

1. Touch  >  > **Settings**  > **Add account** > **Google**.
2. Follow the prompts to set up a new Google Account or sign in to an existing Google Account.

* You do not need to sign up for a Google Account to use your phone; however, to download content from the Google Play™ Store app, you must link your phone to a Google Account.

Configura una cuenta de Google

La configuración de una cuenta de Google te da acceso a muchas funciones de tu teléfono Android. También te permite sincronizar tus contactos anteriores y las aplicaciones de Google que posiblemente usaste antes.

1. Toca  >  > **Configuración**  > **Agregar cuenta** > **Google**.
 2. Sigue las indicaciones para configurar una nueva cuenta de Google o inicia sesión en tu cuenta de Google existente.
- * No necesitas inscribirte para una cuenta Google para usar tu teléfono; sin embargo, Google para la descarga de aplicaciones de Google Play™, deberás enlazar tu teléfono a una cuenta Google.

Configura tu teléfono

Una vez activado, es posible que quieras configurar algunas opciones, incluso tu cuenta de Google™.*

Optimizador de conexiones


Al terminar la activación del teléfono, posiblemente aparezca el aviso del Optimizador de conexiones. Lee el aviso y toca en **I Agree** para permitir que el teléfono se conecte automáticamente a la mejor red de datos disponible, incluido el Wi-Fi.

- Nota:** Puedes apagar el Optimizador de conexiones en todo momento. Toca  >  > **Configuración**  > **Redes móviles** > **Optimizador de conexiones** y después desactiva la selección **Connections Optimizer**.
- Cambia los menús del teléfono a español**
1. Toca  >  > **Configuración**  > **Language & Input**
 2. Toca **Language** > **Español**.

Instala una tarjeta microSD opcional

Tu teléfono es compatible para usar una tarjeta de memoria microSD opcional (no incluida), para aumentar la capacidad de almacenamiento para fotos, videos, música y más.

1. Inserta el extremo de un clip para papel o de un seguro dentro del orificio en la bandeja de la tarjeta microSD.
2. Jala la bandeja, coloca la tarjeta microSD boca abajo y vuelve a insertar la bandeja dentro de la ranura.



visita espanol.boostmobile.com/support/device-support/ para obtener guías, tutoriales y más

7

Funciones básicas

Enciende el teléfono

- + Presiona y manten presionado el botón de encendido

Desbloquea la pantalla

- + Toca y sujeta **START** para desbloquearla.

Enciende y apaga la pantalla

- + Para apagar la pantalla rápidamente, presiona el botón de encendido en el lado derecho del teléfono.

botón de encendido

- + Para encender la pantalla y visualizar la pantalla desbloqueada, presiona el

Apaga el teléfono

- + Presiona y sujeta el botón de encendido y después toca **Apagar** > **Aceptar** para apagar el teléfono.

Basic Phone Functions

Turn the Phone On

- + Press and hold the **Power** button.

Unlock the Screen

- + Touch and hold **START** to unlock the screen.

Turn the Screen On and Off

- + To quickly turn the display screen off, press the **Power** button on the right side of the phone.
- + To turn the screen on and display the unlock screen, press the **Power** button.


Turn the Phone Off

- + Press and hold the **Power** button and then touch **Power off** > **OK** to turn the phone off.

Install an Optional microSD Card

Your phone supports using an optional microSD memory card (not included) to increase storage space for pictures, videos, music, and more.

1. Insert the end of a small paper clip or pin into the hole on the microSD card tray.
2. Pull out the tray, place the microSD card in face-down, and reinstall the tray into the slot.



visit boostmobile.com/support/device-support/ for guides, tutorials, and more

7

Your Home Screen

Viewing Your Home Screen

Your phone's home screen extends horizontally to five full screens.

- + To display the main (center) home screen, touch  from any screen.
- + To view extended screens, swipe the screen left or right.

Status Bar

The status bar at the top of the home screen lets you quickly see both your phone status (connections, signal strength, battery, GPS) and any current notifications.



Notifications Panel

You can expand the notification area to see more about your notifications.

1. Slide the notifications panel down.
2. Touch a notification to open its application.

Add Items to Your Home Screen

Make your home screen yours by adding apps, widgets, wallpaper and more.

- + **Wallpaper:** Touch and hold an empty spot on your home screen to choose your wallpaper.
- + **Widgets and Shortcuts:** Touch , touch and hold an app shortcut from the **Apps** tab or a widget from the **Widgets** tab and then drag it to one of your home screen panels.

Panel de notificaciones

Puedes expandir el área de notificación para ver más información detallada sobre los iconos de notificación.

1. Arrastra el panel de notificaciones hacia abajo.
2. Toca una notificación para abrir la aplicación asociada.

Agrega objetos a tu pantalla principal

Personaliza tu pantalla de inicio al agregar aplicaciones, widgets, fondos de pantalla y más.

- + **Fondo de pantalla:** Mantén tocado un espacio vacío en tu pantalla de inicio para elegir tu fondo de pantalla.

+ **Widgets y atajos:** Toca , mantén tocado un atajo de la aplicación desde la pestaña de **Aplicaciones** o un widget desde la pestaña de **Widgets**, y después deslízalo a uno de los paneles de pantalla de inicio.

Tu pantalla principal

Visualizando tu pantalla principal

La pantalla principal de tu teléfono se extiende horizontalmente hasta cinco pantallas completas. Para visualizar la pantalla principal de inicio (al centro), toca  desde cualquier pantalla. Para visualizar pantallas extendidas, desliza la pantalla hacia la izquierda o la derecha.

Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de tu pantalla de inicio te permite ver rápidamente el estado de tu teléfono (conexiones, potencia de la señal, batería, GPS) al igual que cualquier notificación actual.



Open Apps


Open Apps

- + If an app is on one of your home screens, just touch it to open it.
- + If an app is not available from your home screen, touch  > , and then touch the app icon. You may have to scroll right or left to find your app.

Keys and Icons

Keys and Icons


The bottom front of your phone contains a Back key () a Home key () and a Menu key (). Above this row is a row of primary shortcuts that are available from every home screen.



Teclas e iconos

Teclas e iconos

En la parte frontal inferior del teléfono encontrarás una tecla atrás () una tecla inicio () y una tecla de menú (). Arriba de esta fila hay una fila de atajos principales que están disponibles desde todas las pantallas de inicio.



Abre aplicaciones

Abre aplicaciones

- + Si una aplicación se encuentra en una de tus pantallas principales, sólo tócala para abrirla.
- + Si una aplicación no está disponible desde tu página de inicio, toca  >  y después toca la aplicación. Puede que tengas que desplazarte hacia la izquierda o la derecha para encontrar la aplicación que estés buscando.

Typing on Your Phone

Choose a Keyboard

There are three preloaded touchscreen keyboards available for typing on your phone: **Android keyboard**, **Swype**, and **TouchPal Keyboard**. A keyboard appears automatically onscreen when you touch a text entry field.

To select a keyboard:

1. With a keyboard displayed, slide the notifications panel down and touch **Choose input method**.
2. Touch a keyboard type to select it.
 - + **Android keyboard** provides a traditional typing experience. Just touch the letters to enter text. To enter symbols or numbers, touch .

- + **Swype** lets you enter words by tracing over the letters in a single motion. To enter symbols or numbers with Swype, touch . For tips on using Swype, touch and hold .
- + **TouchPal Keyboard** offers a number of options for entering text, including trace entry (similar to Swype), traditional typing, alternate keyboard formats, and more. To enter symbols or numbers with TouchPal, touch . For more information on using TouchPal, touch  > **Help & About**.

Google Voice Typing

Use your voice to enter text instead of typing.

1. From any screen where you can enter text, touch the input field to reveal the keyboard.
2. Depending on the keyboard type, touch  or  and speak clearly.

+ **Teclado de TouchPal** ofrece una cantidad de opciones para ingresar texto, incluidos el ingreso de trazo (similar a Swype), teclado tradicional, formatos de teclado alternativo y más. Para ingresar símbolos o números con TouchPal, toca . Para más información en el uso de TouchPal, toca  > **Ayuda y acerca**.

Uso de dictado por voz de Google para ingresar texto

1. Desde una pantalla donde puedas ingresar texto, toca el campo de entradas para mostrar el teclado en la pantalla. Usa tu voz para ingresar texto en lugar de un teclado.
2. Según el tipo de teclado, toca  o  y habla con claridad.

Ingresar texto en tu teléfono

Elige un teclado

Tu teléfono cuenta con tres teclados táctiles preconfigurados para que escribas: **Android, Swype y teclado de TouchPal**. El teclado aparece automáticamente en la pantalla cuando tocas el campo de ingreso de texto.

Para seleccionar un teclado:

1. Con el teclado a la vista, desliza el panel de notificaciones hacia abajo y después toca **Selecciona el método de entrada**.

2. Toca un tipo de teclado para seleccionarlo.

+ **Teclado de Android** proporciona una forma de escritura a máquina tradicional. Sólo toca las letras para escribir el texto. Para escribir símbolos o números, toca .

+ **Swype** te permite escribir la palabra al trazarla sobre las letras con un movimiento continuo. Para ingresar símbolos o números con Swype, toca . Para consejos en el uso

de Swype, mantén tocado .

Correo de Voz

Configura tu correo de voz

1. Si la pantalla está encendida, toca y mantén seleccionado **START**.

2. Toca y toca **Teléfono**.

3. Ingresa el número en el teclado del teléfono. Toca para eliminar uno o más dígitos, si te equivocas.

4. Toca .

1. Llama a tu número de Boost Mobile® desde tu teléfono de Boost Mobile.

2. Sigue las instrucciones de voz para crear tu contraseña y grabar tu nombre y saludo.

Boost Mobile recomienda enfáticamente configurar una contraseña de correo de voz.

Recupera tus mensajes de correo de voz

1. Llama a tu número de Boost Mobile® desde tu teléfono de Boost Mobile.

2. Sigue las indicaciones para escuchar tus mensajes de correo de voz.

visita espanol.boostmobile.com/support/device-support/ para obtener guías, tutoriales y más

11

Llamadas

Realiza tu primera llamada de teléfono

1. Si la pantalla está encendida, toca y mantén seleccionado **START**.

2. Toca y toca **Teléfono**.

3. Ingresa el número en el teclado del teléfono. Toca para eliminar uno o más dígitos, si te equivocas.

4. Toca .

Contesta una llamada entrante

+ Arrastra para a la derecha en la pantalla.

Manda una llamada directo a tu correo

+ Arrastra para de la izquierda.

Silencia el timbre en una llamada

+ Presiona el botón volumen en el lado izquierdo del teléfono para silenciar el timbre.

Calls

Make a Phone Call

1. If the screen is locked, touch and hold **START**.
2. Touch and touch **Phone** .
3. Enter the number on the keypad. Touch if you make a mistake.
4. Touch .

Answer an Incoming Call

+ Drag to on the right on the screen.

Send a Call Directly to Voicemail

+ Drag to on the left.

Mute the Ringer on a Call

+ Press the volume button on the left side of the phone to mute the ringer.

Voicemail

Set Up Your Voicemail

All unanswered calls are automatically transferred to your voicemail, even if your phone is in use or turned off. You should set up your voicemail and personal greeting as soon as your phone is activated:

1. Call your Boost Mobile® number from your Boost Mobile phone.
2. Follow the voice prompts to create your password and record your name and greeting.

Boost Mobile strongly recommends setting a voicemail password.

Retrieve Your Voicemail

1. Call your Boost Mobile number from your Boost Mobile phone.
2. Follow the prompts to listen to your voicemail messages.

La función de Personas en tu teléfono te permite tener acceso a contactos de una variedad de fuentes y manejarlos, incluyendo Gmail, cuentas de correo electrónico corporativo, contactos sincronizados de tu computadora y contactos ingresados a manualmente.

Guardar un número de teléfono

1. Toca  >  > .
2. Ingresa un número de teléfono.
3. Toca **Agregar a contactos**.
4. Toca un nombre para agregar el número de teléfono a un contacto existente o toca **CREAR CONTACTO NUEVO**.
5. Agrega cualquier otra información adicional que desees guardar.
6. Toca **FINALIZADO** cuando termines.

Recupera un contacto

1. Toca  >  > **Personas** .
2. Toca .
3. Toca cualquier campo para abrir el teclado, e ingresa el nombre, número de teléfono, una dirección de correo electrónico y otros datos de contacto.
4. Agrega más campos de datos o una imagen si lo deseas, y toca **FINALIZADO**.
5. Toca  >  > **Personas**  y luego toca .
6. Ingresa la primera letra o letras de una entrada.
7. Toca el contacto para que aparezca el número de teléfono principal del contacto.

Agrega una nueva entrada a contactos

People

Your phone's People function lets you access and manage contacts from a variety of sources, including Google and Corporate email accounts, contacts synced from your computer, and contacts you've entered manually.

Save a Phone Number

1. Touch  > .
2. Enter a phone number.
3. Touch **Add to contacts**.
4. Touch a name to add the phone number to an existing contact or touch **CREATE NEW CONTACT**.
5. Add any other information you want to save.
6. Touch **DONE** when you're finished.

Add a New Entry to Contacts

1. Touch  >  > **People** .
2. Touch .
3. Touch any field and use the onscreen keyboard to enter the name, phone number, and other contact details.
4. Add more data fields or a picture if desired, and touch **DONE**.

Find a Contact

1. Touch  >  > **People**  and then touch .
2. Enter the first letter or letters of an entry.
3. Touch the contact to display its details.

Mensajería

Envía un mensaje de texto

1. Toca  >  > **Mensajería** .

2. Toca .

3. Ingresa el número de teléfono del destinatario en la casilla para texto **Para**. (Si el teléfono reconoce un contacto, verás una lista. Toca el contacto para completar la dirección).

4. Toca **Escribir mensaje** y escribe tu mensaje.

5. Cuando hayas acabado, toca .

Envía un mensaje con foto o video (mensajes multimedia)

1. Sigue los pasos 1 – 4 para enviar un mensaje de texto.

2. Toca .

3. Toca un tipo de archivo multimedia (imágenes, Video, Audio, etc.) y luego toca un álbum o carpeta disponible.

4. Toca una foto o clip para seleccionarlo.

- (Para Audio, toca **Aceptar**)

5. Si estás satisfecho con tu mensaje, toca .

Messaging

Send a Text Message

1. Touch  >  > **Messaging** .

2. Touch .

3. Enter a phone number, email address, or contact name in the **To** field. (If available, touch a name from the list to finish the entry.)

4. Touch **Type message** and then type your message.

5. When you are finished, touch .

Send a Multimedia Message (MMS)

1. Follow steps 1 – 4 for sending a text message.

2. Touch .

3. Touch a media type (such as Pictures, Videos, Audio, etc.) and then touch an available album or folder.

4. Touch a picture or clip to select it. (For Audio, touch the file and then touch **OK**.)

5. If you are satisfied with your message, touch .

Messaging

Access Messages

1. Touch  >  > **Messaging** .
 2. From the Messaging screen, touch the message you want to view.
- or—
1. Slide the Notifications panel down.
 2. Touch the message you want to view.

Note: Text and MMS messages are collected in ongoing “conversations,” so when you view a message, you can scroll through the entire history of your messages with that person.

Be a hero. Don't drive distracted.



FOCUS ON DRIVING



ENFÓCATE EN MANEJAR

Sé un héroe. No te distraigas conduciendo.

Mensajería

Accede a mensajes

1. Toca  >  > **Mensajería** .
2. Desde la pantalla Mensajería, toca el mensaje que desees ver.

—o—

1. Desliza el panel de notificaciones hacia abajo.
2. Toca el mensaje que desees ver.

Nota: Todos tus mensajes de texto y MMS para un contacto están recopilados en una “conversación” en proceso; de esta forma, cuando visualizas un mensaje, puedes desplazarte por el historial completo de tus mensajes con esa persona.

Email

Your phone's Email applications let you access and manage multiple email accounts simultaneously in one convenient location.

Set Up a Gmail™ Account

1. Touch  >  > **Settings**  > **Add account** > **Google**.
2. Follow the instructions to set up or sign in to a Gmail account.

Set Up a Standard Email Account

1. Touch  >  > **Settings**  > **Add account** > **Email**.
2. Enter the **Email address** and **Password** for the email account.
3. Touch **Next** and follow on the onscreen instructions.
–or–
Touch **Manual setup**, select an account type, and follow the instructions.

Set Up a Microsoft® Exchange ActiveSync® Account

Note: Contact your company's Exchange Server administrator for required sign-in information.

1. Touch  >  > **Settings**  > **Add account** > **Corporate**.
2. Enter your **Email address** and **Password** information and then touch **Next**.
3. Enter a **Domain\Username, Password**, and **Server** information.
4. Follow the prompts to set additional options and permissions. Touch **Next** to continue.
5. Identify your new account with a unique name, enter the outgoing name, and then touch **Done**.

visit boostmobile.com/support/device-support/ for guides, tutorials, and more

Correo electrónico

Las aplicaciones de correo electrónico de tu teléfono te permiten acceder a múltiples cuentas simultáneamente y manejarlas en un solo lugar conveniente.

Configura una cuenta Gmail™

1. Toca  >  > **Configuración**  > **Agregar cuenta** > **Google**

2. Sigue las instrucciones para configurar o acceder a una cuenta Gmail.

Configura una cuenta de correo electrónico estándar

1. Toca  >  > **Configuración**  > **Agregar cuenta** > **Correo**

2. Ingresa la **Dirección** y la **Contraseña** para la cuenta de correo electrónico.

3. Toca **Siguiente** y sigue las instrucciones en pantalla.

–o–
Toca **Config. manual**, selecciona un tipo de cuenta y sigue las instrucciones.

Configura una cuenta Microsoft® Exchange ActiveSync®

Nota: Ponte en contacto con tu administrador Exchange Server para la información de ingreso requerida.

1. Toca  >  > **Configuración**  > **Agregar cuenta** > **Corporativo**

2. Ingresa la **Dirección** y la **Contraseña** y después toca **Siguiente**.

3. Ingresa un **Nombre de usuario**, **Contraseña** e información del **Servidor**.

4. Sigue las indicaciones para configurar opciones y permisos adicionales. Toca **Siguiente** para continuar.

5. Identifica tu nueva cuenta con un nombre único, ingresa el nombre saliente y después en pantalla.

toca **Finalizado**.

visita boostmobile.com/support/device-support/ para obtener guías, tutoriales y más

Email

Access Email Messages

1. Touch  >  > **Email** 
 - + To view a different inbox, touch the inbox name at the top of the screen and then touch the inbox you want to view.
2. From the inbox, touch the message you want to view.

Send an Email Message

1. Touch  >  > **Email** 
 - + If necessary, select the email account you want to use.
2. Touch .
3. Enter an email address in the **To** field.
4. Enter a subject and a message.
 - + To add attachments, touch  > **Attach file** and select an attachment.
5. Touch .

Access Gmail Messages

1. Touch  >  > **Gmail** 
2. Select the inbox you want to view.
3. Touch a message to view it.

Send a Gmail Message

1. Touch  >  > **Gmail** 
2. Touch .
3. Enter an email address or contact name.
4. Enter a subject and a message.
 - + To add attachments, touch  > **Attach picture** or **Attach video**.
5. Touch  to send the message.

1. Touch  >  > **Gmail** 
2. Touch .
3. Ingresa una dirección de correo electrónico o el nombre del contacto.
4. Ingresa un asunto y un mensaje.
 - + Para agregar adjuntos, toca  > **Adjuntar imagen o Adjuntar video**.
5. Toca  para enviar el mensaje.

1. Toca  >  > **Correo** 
 - + Para ver un buzón de entrada diferente, toca el nombre del buzón en la parte superior de la pantalla y luego toca el buzón que desees ver.
2. Desde el buzón de ingreso, toca el mensaje que quieras visualizar.
3. Ingresa una dirección de correo electrónico en el campo **Para**.
4. Ingresa un asunto y un mensaje.
 - + Para agregar adjuntos, toca  > **Adjuntar un archivo** y selecciona un adjunto.
5. Toca .

Correo electrónico

Camera & Camcorder

Take a Picture

1. Touch > > **Camera** or press the Camera Button to open the camera.
2. Using your display as a viewfinder, aim the camera lens at your subject, and then touch or press the Camera Button to take a picture.

View Pictures

1. Touch > > **Gallery** and select an album.
2. Touch a picture and then touch an onscreen option. Touch to explore other options.

Record a Video

1. Open the camera and then touch to open the camcorder.

2. Using your display screen as a viewfinder, aim the lens at your subject, and touch or press the Camera Button to begin recording.
3. Touch or press the Camera Button to stop recording.

View Videos

1. Touch > > **Gallery**
2. Touch a video and then touch to view the video.

Share Pictures and Videos

1. Touch > > **Gallery** and select an album.
2. Touch and hold a picture or video to send.
3. Touch and select any of several methods such as **Messaging, Bluetooth, Hangouts, Picasa, or Email**. Follow the onscreen instructions to send your picture or video clip.

visit boostmobile.com/support/device-support/ for guides, tutorials, and more

Cámara y Videocámara

Toma una foto

1. Toca > > **Cámara** o presiona el botón Cámara para abrir la cámara.
2. Usando tu pantalla como visor, apunta el lente de la cámara a tu objetivo. Toca o presiona el botón Cámara para tomar una foto.

Visualiza fotos

1. Toca > > **Galera** y selecciona un álbum.
2. Toca una foto y luego toca una opción en pantalla. Toca para explorar otras opciones.

Grabar un video

1. Abre la cámara, y luego toca para abrir la videocámara.
2. Usando tu pantalla como visor, apunta el lente de la cámara a tu objetivo y toca o presiona el botón Cámara para comenzar a grabar.

Mira videos

1. Toca > > **Galera**
2. Toca un video y después toca para ver el video.

Comparte fotos y videos

1. Toca > > **Galera** y selecciona un álbum.
2. Toca y mantén presionada sobre una foto o video para enviar.
3. Toca y escoge un método para compartir, tal como **Mensajería, Bluetooth, Hangouts, Picasa, o Correo**. Sigue las instrucciones en pantalla para enviar tu foto o videoclip.

visita espanol.boostmobile.com/support/device-support/ para obtener guías, tutoriales y más

Web

Go Online

1. Touch  >  > **Browser**. The first time, you may be prompted to enter your wireless phone number.
2. From the home page, select categories, navigate to websites, read blogs, download content, and more.
 - + Touch a category to open it.
 - + For more options, touch  from any page.
 - + To scroll, slide your finger up or down the page.
 - + To zoom in or out, pinch the screen.

Note: Additional browsers, such as Chrome, may also be available on your phone.

Wi-Fi

Connect to a Wi-Fi Network

When you're in range of an available Wi-Fi network, use your phone's Wi-Fi feature to access the Internet and other data services.

1. Touch  >  > **Settings** .
2. Touch the switch next to **Wi-Fi** and slide to the **ON** position to turn Wi-Fi on.
3. Touch **Wi-Fi** and then touch touch  > **Scan** to display a list of available networks.
4. Touch a Wi-Fi network to connect. If necessary, enter the security key (password) and touch **Connect**.

Wi-Fi

1. Toca  >  > **Configuración** .

2. Toca el interruptor que está junto a **Wi-Fi** y desliza a la posición "SI" para encender el Wi-Fi.

3. Toca **Wi-Fi** y luego toca  > **Buscar** para visualizar una lista de redes disponibles.

4. Toca una red Wi-Fi para conectarte. Si es necesario, ingresa la clave de seguridad (contraseña) y toca **Conectar**.

Conéctate a una red Wi-Fi

Internet

Navega por Internet

1. Toca  >  > **Navegar**. La primera vez, puedes que recibas instrucciones para ingresar tu número de teléfono móvil.
2. Desde la página de inicio Boost, selecciona categorías, navega a sitios de Internet, lee foros, descarga contenido y más.
 - + Toca una categoría para abrirla.
 - + Para más opciones, toca  desde cualquier página.
 - + Para deslizar, desliza tu dedo hacia arriba o hacia abajo por la página.
 - + Para ampliar o reducir, pellizca la pantalla.

Nota: Otras opciones de navegación adicionales como Chrome, pueden estar disponibles en tu teléfono.

Google Play y Servicios móviles Google

Servicios móviles Google

- + **Gmail** – El servicio de correo electrónico a muchos servicios relacionados con Google. Tu cuenta Gmail te permite acceder Google al igual que con Google Play.
- + **Hangouts** – El servicio de mensajería instantánea de Google. Toca  >  >  para comenzar a usar el servicio.
- + **Google Maps** – El programa de localización de Google. Toca  >  >  para comenzar a usar el servicio.
- + **YouTube** – Ver y compartir videos. Toca  >  >  para navegar y ver videos disponibles. Ingresa con tu cuenta Gmail para cargar tus propios videos.

Google Play™ es el lugar para encontrar nuevas aplicaciones, libros, películas y música para tu teléfono.

Descarga aplicaciones y juegos

1. Toca  >  >  **Play Store**
- + La primera vez que visitas Google Play Store, toca **Aceptar** para aceptar los Términos de Servicio.
2. Navega por las aplicaciones y juegos destacados o toca  para iniciar una búsqueda.
3. Toca una aplicación o juego para leer una descripción y reseñas de usuarios.
4. Toca **Instalar** (para aplicaciones gratuitas) o el precio (para aplicaciones pagadas) y sigue las indicaciones en pantalla.

Nota: Deberás tener una cuenta Google configurada en tu teléfono para comprar y descargar aplicaciones de Google Play.

visita espanol.boostmobile.com/support/device-support/ para obtener guías, tutoriales y más

Google Play and Google Mobile Services

Google Play™ is the place to go to find new apps, games, movies, and more for your phone.

Download Apps and Games

1. Touch  >  > **Play Store** 
 - + The first time you visit the Google Play Store app, touch **Accept** to accept the Terms of Service.
2. Browse through featured apps and games, or touch  to start a search.
3. Touch an item to read a description and reviews.
4. Touch **Install** (for free apps) or the price (for paid applications) and follow the onscreen prompts.

Note: You must have a Google Account set up on your phone to purchase and download applications from Google Play.

Google Mobile Services

- + **Gmail** – The Google mail service. Your Gmail account lets you access many Google-related services as well as the Google Play.
- + **Hangouts** – Google's instant messaging service. Touch  >  > **Hangouts**  to begin using the service.
- + **Google Maps** – The Google location program. Touch  >  > **Maps**  to begin using the service.
- + **YouTube** – View and share videos. Touch  >  > **YouTube**  to browse through and view available videos. Sign in with your Google Account to upload your own videos.

visit boostmobile.com/support/device-support/ for guides, tutorials, and more

Bluetooth

Enlaza y conecta con un equipo capacitado para Bluetooth®

1. Activa **Bluetooth** (toca  >  > **Configuración**  y después toca el interruptor junto a Bluetooth y deslízalo a la posición **SI**).
2. Toca **Bluetooth**, y toca luego la casilla al lado del nombre de tu teléfono para que sea detectable.
3. Toca **BÚSQUEDA DE DISPOSITIVOS**. Tu teléfono mostrará una lista de equipos Bluetooth descubiertos al alcance.
4. Toca un equipo de la lista para iniciar el enlace.
5. Ingresa la contraseña o código de identificación personal (PIN, por sus siglas en inglés), o verifica la clave compartida, y toca **Vincular**.
6. El equipo externo entonces también tendrá que aceptar la conexión.
7. Una vez hayas hecho el enlace con un equipo, deberá iniciarse tu conexión. El ícono Bluetooth  muestra el estado de la conexión actual.

20

Comparte contactos, archivos o fotos usando Bluetooth

1. Abre la aplicación que contiene el archivo que quieras compartir (por ejemplo, toca  <  < ).
2. Localiza el archivo o contacto que quieras compartir.
- + Puedes enviar fotos y videos directamente desde la cámara o desde Galería, eventos en Calendario, Contactos (como vCards), listas de música y grabaciones de voz. No todos los equipos podrán recibir todos los tipos de archivos.
3. Dependiendo de la aplicación, toca  > **Compartir** > **Bluetooth** o toca y mantén presionado el archivo y selecciona **Compartir** (o **Enviar**) > **Bluetooth**.
4. Toca el nombre del equipo al cual estás enviando el archivo.

Share Contacts, Files, or Pictures Using Bluetooth

1. Open the app containing the file you want to share (for example, touch  >  > .
2. Locate the file or entry you want to share.
+ You can send pictures and videos directly from the camera or from Gallery, Calendar events, Contacts (as vCards), music tracks, and voice recordings. Not all devices can receive all file types.
3. Depending on the app, touch  > **Share** > **Bluetooth** or touch and hold the file and select **Share** (or **Send**) > **Bluetooth**.
4. Touch the name of the device to which you're sending the file.

Bluetooth

Pair and Connect With a Bluetooth®-Capable Device

1. Turn Bluetooth on. (Touch  >  > **Settings**  and then touch the switch next to Bluetooth and slide to the **ON** position.)
2. Touch **Bluetooth** and then touch the check box next to your phone name to make it discoverable.
3. Touch **SEARCH FOR DEVICES**. You'll see a list of in-range Bluetooth devices.
4. Touch a device from the list to initiate pairing.
5. Enter the passkey or PIN code, or verify the shared key, and touch **OK**.
6. The external device will then have to also accept the connection.
7. Once you're paired with a device, your connection should launch. The Bluetooth icon  shows your current connection status.

20

Download Mobile ID

Mobile ID delivers the very best applications for your phone, handpicked by Boost, in one easy-to-use Boost ID pack – Facebook®, YouTube™, GPS and more. The Boost ID pack is free to download and install.

1. Touch  >  > **Mobile ID**.
2. From the main ID screen, touch an available ID pack.
 - + To search for additional packs, touch **Get New ID Packs**.
3. Select **Install** and agree to the Terms & Conditions.
4. Once your pack has completed downloading, it will automatically install and appear as your current Mobile ID.

5. To switch between Mobile ID packs installed on your phone, touch  >  > **Mobile ID**, and then select the pack you want to switch to from the installed app carousel at the top of the screen.

Tip: Before you install Mobile ID, make sure your device is activated, your battery is fully charged, and you are in a network coverage area.

visit boostmobile.com/support/device-support/ for guides, tutorials, and more

Descargar Mobile ID

Mobile ID ofrece las mejores aplicaciones para tu teléfono, cuidadosamente escogidas por Boost, en el paquete fácil de usar Boost ID – Facebook®, YouTube™, GPS y más. Mobile ID se descarga e instala gratis.

1. Toca  >  > **Mobile ID**.
2. Desde la pantalla principal de ID, toca un paquete ID disponible.
 - + Para buscar un paquete adicional, toca **Obtener nuevos IDs**.
3. Selecciona **Instalar** y acepta los Términos y Condiciones.
4. Una vez que tu paquete se descargue, se instalará automáticamente y se mostrará como tu Mobile ID actual.

5. Para cambiar entre paquetes de Mobile ID instalados en tu teléfono, toca  >  > **Mobile ID**, y después selecciona el paquete que ahora quieres elegir desde el carrusel de aplicaciones instaladas en la parte superior de la pantalla.

Consejo: Antes de instalar Mobile ID, asegúrate que tu equipo esté activado, la batería completamente cargada, y que te encuentres dentro del área de cobertura de la red.

visita boostmobile.com/support/device-support/ para obtener guías, tutoriales y más

Facebook, Twitter & More

Set up and access all your favorite social networking apps on the go.

Set Up Social Networking Accounts

Before using your social networking accounts, you may need to download them from the Google Play Store app.

1. Touch  >  > **Play Store** .
2. Browse or search for the app you want to download, for example **Facebook**, **Twitter**, or **Instagram**.
3. Touch the app and then touch **Install**. Follow the prompts to download and install the app.

Use Social Networking Accounts

1. Touch  >  > **Facebook** (or **Twitter**, **Instagram**, etc.).
2. Follow the onscreen instructions to sign into your account, for example, by entering a user name and password.
3. Update your status, post pictures, follow your favorite tweets, and more, all on your Boost Max.

Note: Touch  to access settings for your apps, depending on the account type.

Tip: You can add home screen widgets for many social networking apps. Touch  >  and then touch the **Widgets** tab. Touch and hold a widget and then drag it to an empty space on your home screen.

1. Usa tus cuentas de redes sociales

1. Toca  >  > **Facebook** (o **Twitter**, **Instagram**, etc.).

2. Sigue las instrucciones en pantalla para acceder a tu cuenta, por ejemplo, introduciendo tu nombre de usuario y contraseña.

3. Envía actualizaciones de estatus, comparte fotos, lee actualizaciones y más, desde tu Boost Max.

Nota: Toca  para acceder a la configuración de tus aplicaciones, dependiendo del tipo de cuenta.

Consejo: Puedes agregar widgets de pantalla de inicio para muchas aplicaciones de redes sociales. Toca  >  y después toca la pestaña de **Widgets**. Toca y mantén presionado un widget y después deslízalo a un espacio vacío en la pantalla de inicio.

Facebook, Twitter y Más

Configura y accede a todas tus aplicaciones de redes sociales favoritas desde cualquier lugar.

Configura cuentas de redes sociales

Antes de utilizar tus cuentas de redes sociales, podrás tener que descargarlas desde la aplicación Google Play Store.

1. Toca  >  > **Play Store** .
2. Navega o busca la aplicación que quieras descargar, como **Facebook**, **Twitter**, o **Instagram**.
3. Toca el icono de la aplicación y luego toca **Instalar**. Sigue los pasos en la pantalla para descargar e instalar la aplicación.

Settings

Explore ways to customize and update your phone, set permissions, and more in the Settings menu.

Accessing Settings

1. Touch  >  > **Settings** 

–or–

Drag the notifications panel down and then touch 

2. Select a feature you want to configure. Settings options include:

Wireless & Networks – Airplane mode, Wi-Fi, Bluetooth, Mobile networks, Data usage, and More.

Device – Smart Viewer, Sound, Display, Date & time, Language & input, Storage, Battery, Apps, and Connect to PC.

Personal – Location services, Security, and Backup & reset.

Accounts – Add account. Once accounts have been configured, you'll see a list of configured accounts such as email accounts, social networking accounts, and more.

System – Accessibility, Developer options, System updates, Activate this device, and About phone.

For detailed information about settings, please see the User Guide at boostmobile.com/support/device-support/.

visit boostmobile.com/support/device-support/ for guides, tutorials, and more

Configuración

Explora maneras de personalizar tu teléfono, configura permisos y más en el menú Configuración.

Accede a Configuración

1. Toca  >  > **Configuración** 

–o–

Desliza el panel de notificaciones hacia abajo y después toca 

2. Selecciona la categoría de configuraciones que quieres cambiar.

Las opciones de configuración incluyen:

Conexiones inalámbricas y redes – Modo de avión, Wi-Fi, Bluetooth, Redes móviles, Uso de datos y Más.

Dispositivo – Visor inteligente, Sonido, Pantalla, Fecha y hora, Teclado e idioma, Espacio de almacenamiento, Batería, Aplicaciones y Conectar a PC.

Para obtener información detallada acerca de la configuración, consulta la Guía del Usuario en [espanol.boostmobile.com/support/](http://espanol.boostmobile.com/support/device-support/).

Sistema – Accesibilidad, Opciones del desarrollador, Actualización del sistema, Activar este dispositivo y Acerca del dispositivo.

Cuentas – Añadir cuenta. Una vez que las cuentas estén configuradas, verás una lista de dichas cuentas como cuentas de correo electrónico, cuentas de redes sociales y más.

Personal – Servicios de ubicación, Seguridad y Copia de seguridad y restablecer.

visita espanol.boostmobile.com/support/device-support/ para obtener guías, tutoriales y más

Battery-Saving Tips

Manage the Display Brightness and Screen Timeout

- + Touch  >  > **Settings**  > **Device** > **Display** > **Brightness** to modify the backlight setting as desired.
- + Touch  >  > **Settings**  > **Device** > **Display** > **Sleep** and select a screen timeout setting.
- + To turn off the screen, press the **Power** button. The phone will continue to function.

Manage Your Phone's Wireless Functions

Disable the Wi-Fi, Bluetooth, and GPS functions of the phone when you're not using them.

- + Slide open the Notifications panel and touch **Wi-Fi** or **Bluetooth** to toggle these options on or off.
- + Touch  >  > **Settings** > **Location services**. Select or deselect the check boxes next to the location options to enable/disable location sources.

For more useful tips about battery care and safety, see the User Guide at boostmobile.com/support/device-support/.

Consejos para ahorrar batería

Maneja la luminosidad de la pantalla y el tiempo de pantalla activa

- + Toca  >  > **Configuración**  > **Pantalla** > **Brillo** para modificar la configuración de la luminosidad del fondo según deseado.

- + Toca  >  > **Configuración**  > **Pantalla** > **Suspender** y selecciona una corta duración antes de que el teléfono entre al modo de suspensión (dormir).
- + Para apagar la pantalla, presiona el **Botón de encendido**. El teléfono continuará funcionando.

- + Desactiva las funciones Wi-Fi, Bluetooth y GPS del teléfono cuando no las estés usando.
- + Desliza para abrir el panel de Notificaciones y toca **Wi-Fi** o **Bluetooth** para activar o desactivar estas opciones.
- + Toca  >  > **Configuración**  > **Servicios de ubicación**. Selecciona o borra la selección de los cuadros marcados junto a las opciones para activar o desactivar las fuentes de localización.
- + Para más consejos útiles sobre el cuidado y seguridad de la batería, consulta la Guía del Usuario en espanol.boostmobile.com/support/device-support/.

Resources

Resources For Your Phone

- + This printed guide to get you up and running.
- + **Online Support** – Please visit the Boost Mobile Device Support Webpage at: boostmobile.com/support/device-support/.
- + **On Your Phone** – Access the full User Guide on your phone by going to:  >  > **Boost Zone > My Device > User Manual.**

Lost/Stolen Service

If your phone is ever lost or stolen, call Boost immediately at **1-888-BOOST-4U (1-888-266-7848)**. We will secure your account balance and your account information and help you keep your phone number.

Manage Your Account

Managing Your Account

You can go to 'My Account' at **boostmobile.com** to view your account information, Re-Boost®, or to make account changes. To log into 'My Account,' you will need your 7-digit phone number and the Boost account PIN number you set up at activation.

Your Account PIN

For security purposes, and to protect your account, you must set up a 4-digit Account PIN (personal identification number) during activation. You'll need to enter your Account PIN anytime you log in to 'My Account' or when you call us about your account. Also, in case you forget your Account PIN, you will need to remember the month and year you activated your phone.

Administra tu cuenta

Administración de tu cuenta

Para ver la información de tu cuenta, recargar tu cuenta con Re-Boost®, o para realizar cambios a tu cuenta, puedes acceder a My Account (Mi Cuenta) en espanol.boostmobile.com. Para acceder a My Account (Mi Cuenta) necesitarás tu número de teléfono de 7 dígitos y el PIN de tu cuenta de Boost que creaste en la activación.

El PIN de tu cuenta

Por motivos de seguridad y para proteger tu cuenta, debes configurar un PIN (número de identificación personal) para la cuenta de 4 dígitos durante la activación. Necesitarás ingresar el PIN de tu cuenta siempre que ingreses a My Account (Mi Cuenta) o cuando nos llames acerca de tu cuenta. Además, en caso de que olvides el PIN de tu cuenta, necesitarás recordar el mes y año en que activaste tu teléfono.

Recursos

Recursos para tu teléfono

- + Esta es una guía impresa para ayudarte con la activación de tus servicios.
- + **Soporte técnico por internet** – Visita la página web de soporte técnico para los equipos de Boost Mobile en: **espanol.boostmobile.com/support/device-support/**.
- + **En tu teléfono** – Puedes ver la Guía del Usuario completa en tu teléfono, al ir a:  > **Boost Zone > My Device > User Manual.**
- + **Teléfono extraviado/robado**

Si alguna vez pierdes tu teléfono o te lo roban, llama inmediatamente a Boost al **1-888-BOOST-4U (1-888-266-7848)**. Bloquearemos el saldo y la información de tu cuenta y te ayudaremos a que conserves tu número telefónico.

visita espanol.boostmobile.com/support/device-support/ para obtener guías, tutoriales y más

Re-Boost®

Pick How You Want To Pay

Boost Mobile® makes it easy to add money to your account. You decide exactly how and where you want to pay. Keep your account active by using your phone and adding money to your account.

Pay With Cash

Find an Authorized Re-Boost® Retailer near you. Pick up a Re-Boost® Card or recharge for as low as \$10 at the register, where available.

Pay Anytime With A Credit/Debit Card

Dial **#ADD** (#233) to add money from your phone or visit 'My Account' at boostmobile.com to do it online. Securely register your credit/debit card with Boost for more convenient one-time payments or to set up easy Auto Re-BoostSM payments.

Set Up Worry-Free Payments With Auto Re-BoostSM

It's the easiest way to make sure your account stays on and active. Use a credit card, debit card or bank account—whatever's best for you. Visit boostmobile.com/reboost to get the details on all your Re-Boost® options.

Paga en cualquier momento con una tarjeta de crédito o débito

Marca **#ADD** (#233) para agregar fondos desde tu teléfono o visita My Account (Mi Cuenta) en boostmobile.com para hacerlo por Internet. De forma segura, registra tu tarjeta de débito o crédito en Boost para realizar pagos únicos de manera más práctica o para configurar los prácticos pagos automáticos con Auto Re-BoostSM.

Configura pagos sin preocupaciones con Auto Re-BoostSM

Es la manera más fácil para asegurar que tu cuenta se mantenga activa. Usa una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito o una cuenta de banco, lo que sea mejor para ti. Visita boostmobile.com/reboost para obtener los detalles sobre las opciones de Re-Boost®.

Re-Boost®

Escoge cómo deseas pagar

Boost Mobile® te facilita la manera de agregar fondos a tu cuenta. Tú decides cómo y dónde quieres pagar. Para que tu cuenta siga activa, usa tu teléfono y agrega crédito a tu cuenta.

Paga en efectivo

Encuentra la tienda autorizada Re-Boost® más cercana. Elige una Tarjeta Re-Boost® o recarga desde \$10 en una caja registradora, donde esté disponible.

Seguro de teléfono

¿No puedes vivir sin tu teléfono?

Obtén el Seguro de Teléfono hoy para que ya no te preocupes. Por un cargo mensual por teléfono, más un pago deducible sin

reembolso por reclamación aprobada, tu

teléfono estará cubierto contra pérdida, robo,

daño accidental, o si sufre una falla mecánica

o eléctrica fuera de garantía. Para inscribirte,

inicia sesión en **Mi Cuenta** dentro de los 30

días después de la compra de un teléfono

nuevo con el plan Mensual Sin Límite, después

ve a la pestaña del plan de precio para

seleccionar el Seguro de Teléfono. Visita

espanol.boostmobile.com/shop/plans/

phone-insurance/ para más información y

los términos de cobertura.

visita espanol.boostmobile.com/support/device-support/ para obtener guías, tutoriales y más

Phone Insurance

Can't live without your phone?

Get Phone Insurance today so you don't have to. For a monthly charge per phone, plus a nonrefundable deductible per approved claim, you are covered if your phone is lost, stolen, accidentally damaged or has an out-of-warranty mechanical or electrical breakdown. To enroll, log in to **My Account** within 30 days of purchasing a new phone with an accompanying Monthly Unlimited Plan and go to the price plan tab to select Phone Insurance. Visit

boostmobile.com/phoneinsurance for more information and terms of coverage.

visit boostmobile.com/support/device-support/ for guides, tutorials, and more

27

27

Los servicios descritos en esta guía pueden requerir una suscripción a un plan de servicio y/o pueden incurrir cargos adicionales. No todos los servicios funcionarán en todos los teléfonos. Visita espanol.boostmobile.com para más detalles.

Partes de esta guía reproducen trabajo creado y compartido por Google y usado de acuerdo con los términos descritos en Creative Commons 3.0 Attribution License (licencia de atribución).

Mensaje de confidencialidad importante. Este teléfono es capaz de determinar su ubicación geográfica.

Configuración de Servicios de ubicación y luego selecciona tus opciones de ubicación. Sigue cualquier instrucción que aparezca. Estas configuraciones para el uso de la localización de información pueden ser encendidas o apagadas. Para algunas aplicaciones y servicios que seleccionas, el teléfono debe ser encendido y configurado para permitir la recopilación de información de localización para que estos puedan funcionar.

Por favor, ten en cuenta que si usas una aplicación de terceros, la aplicación podría recopilar tu información personal o requerir que Boost revele tu información de cliente, incluyendo localización de información (cuando aplique), a la aplicación del proveedor o de otro tercero. Las políticas de Boost no aplican a estas aplicaciones de terceros. Por favor, revisa cuidadosamente los términos de uso de la aplicación y/o las políticas del proveedor de la aplicación para más información sobre cómo la aplicación obtendrá, accederá, usará o revelará tu información antes de usar una aplicación de terceros. Los términos de uso y otras políticas generalmente están disponibles en el sitio web del proveedor de la aplicación.

©2014 Boost Worldwide, Inc. Gmail, Hangouts, Google Maps, YouTube, Android, Google, Picasa, Google Books, Google Mobile Services y Google Play son marcas comerciales de Google, Inc. Las otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. Las imágenes de pantallas son simuladas. La apariencia del equipo puede variar.

The services described in this guide may require a subscription to a service plan and/or may incur additional charges. Not all services will work on all phones. See boostmobile.com for more details.

Portions of this guide are reproductions of work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.

Important Privacy Message. This phone is capable of determining its/your geographical location. To set controls for access and use of your location information by others, touch  >  > **Settings**  > **Location services**, and then select your location options from the list. Follow any applicable prompts. These settings for the use of location information can be turned on and off. For some applications and services you select, a phone must be turned on and set to allow collection of location information in order to function.

Please be advised that if you use a third party application, the application may collect your personal information or require Boost to disclose your customer information, including location information (when applicable), to the application provider or some other third party. Boost's policies do not apply to these third party applications. Please carefully review the application's terms of use and/or the application provider's policies for more information about how the application will collect, access, use or disclose your information before using a third-party application. Terms of use and other policies usually are available on the application provider's website.

©2013 Boost Worldwide, Inc. Gmail, Hangouts, Google Maps, YouTube, Android, Google, Picasa, Google Books, Google Mobile Services, and Google Play are trademarks of Google, Inc. Other marks are property of their respective owners. Screen images simulated. Appearance of device may vary.